

Vertikale Maus



Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für diese kabellose vertikale Maus entschieden haben, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Inhalt:

kabellose vertikale Maus	x1
Handballenauflage	x1
USB-Nano-Empfänger	x1
Benutzerhandbuch	x1

Taste Funktion:



①	Linke Taste
②	Rechte Taste
③	Rollenrad
④	Vorwärts-Taste
⑤	Rückwärtstaste
⑥	Abnehmbare Armlehne
⑦	EIN/AUS
⑧	USB-Empfänger
⑨	DPI-Taste
⑩	Modus/DPI/ Paarungs-Anzeige
⑪	Modus-Schalttaste
⑫	Anzeige für schwache Batterie

vertikale Maus, bionische Wurmform
Anti-Rutsch-Design
Ergonomisches Design mit abnehmbarer Handfläche,
reduziert Hand- und Handgelenkschmerzen

1.

Modus Schalter:

Drücken Sie die Modusumschalttaste (Taste R), um die Maus zwischen 2.4G, BT1 und BT2 umzuschalten. Wechseln Sie in den BT-Modus, die Modusanzeige blinkt und schaltet sich aus.

2.4G-Modus:

Einstecken und loslegen.

Wenn die Verbindung unterbrochen wird, gehen Sie wie folgt vor: Halten Sie die Maus im 2.4G-Modus, drücken Sie die linke Taste, die mittlere Taste und die rechte Taste gleichzeitig, bis die blaue 2.4G-Anzeige blinkt, schließen Sie den Empfänger an, dann hört die blaue Anzeige auf zu blinken und schalten Sie ihn aus. Die Maus wurde erfolgreich angeschlossen.

Bluetooth Modus:

Schalten Sie den Modus-Schalter-Taste zu einem beliebigen Bluetooth-Modus, drücken Sie die Modi-Schalter-Taste für 3s. Corresponding blaue Kontrollleuchte blinken, und die Maus tritt in den Bluetooth-Pairing-Modus. Dann ""BT3.0 Maus "" oder ""BT5.0 Maus"" kann in Geräte gesucht werden, match successfully then die Maus kann normal funktionieren.

DPI-Schalter:

Drücken Sie die DPI-Zyklus-Taste (unten an der Maus), um zwischen den 4 DPI-Stufen zu wechseln und die DPI-Anzeige 8000 (Anzeige blinkt einmal)
1600(Anzeige blinkt zweimal)
2400(Anzeige blinkt dreimal)
4000(Anzeige blinkt viermal)
Die Standard DPI ist 1600

2.

Anmerkungen:

Drücken Sie die rechte Taste und die Rückwärtstaste für 3 Sekunden, um die Funktion der Vorwärts- und Rückwärtstaste zu deaktivieren.
Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Anzeige für schwache Batterie rot.

Tipps zur Fehlersuche:

- 1.Überprüfen Sie, ob der Empfänger in den USB-Anschluss gesteckt ist.
- 2.Und wenn es sich in den eingeschalteten Zustand befindet, überprüfen Sie bitte den EIN/AUS-Schalter.
- 3.Prüfen Sie, ob der Akku richtig herum eingesetzt ist.
- 4.Prüfen Sie, ob die Batteriekapazität ausreichend ist.
- 5.Überprüfen Sie den effektiven Abstand zwischen Maus und Empfänger, und verkürzen Sie ihn bei Bedarf.
- 6.Stellen Sie die Verbindung zwischen Maus und Empfänger wieder her.



3.